

Návod k použití – Chlazení pro střídače Goodwe a AEG

Vážení zákazníci, děkujeme vám za důvěru a nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace pro správné uvedení chlazení do provozu a jeho následnou obsluhu. Prosíme, aby jste tento návod předali i dalším osobám, které přístroj používají, a uchovávejte ho pro případné pozdější potřeby.

Technické parametry

- **Napájení:** 24V DC (5,5 * 2,1 mm), min. 0,8 A
 - **Aktivní chlazení:** 3x ventilátor Sunon (60x25 mm, Vapo MagLev)
 - Udávaná životnost: 70 000 hodin
 - Hladina hluku: 27 dBA
 - Průtok vzduchu: 136,89 m³/h (celkem)
 - **Spotřeba:**
 - Standby: 0,5 W
 - Provoz: 9 W
-

Důležité informace

- **Termostat:** Chlazení je vybaveno vlastním termostatem, který můžete nastavit dle potřeby. Podrobnosti k nastavení naleznete na stránce produktu v sekci "Nastavení termostatu".
 - **Upozornění:**
 - Tento produkt je určen pouze pro použití v suchém, čistém a nevýbušném prostředí.
 - **Nikdy neotevírejte** ani neprovádějte jakékoliv úpravy na přístroji. Jakýkoli zásah do zařízení může vést ke ztrátě záruky.
 - Pokud chlazení není správně připojeno k síti nebo regulace nefunguje, je nutné ho okamžitě odpojit od střídače.
 - Pravidelně kontrolujte funkčnost chlazení.
 - Při manipulaci s chlazením, jeho montáží nebo demontáží se řiďte bezpečnostními pokyny výrobce střídače.
-

Popis funkce

Toto aktivní chlazení nasává vzduch ze spodní části a efektivně snižuje teplotu střídače o přibližně 15°C při plné zátěži. Tímto způsobem dochází ke snížení rizika omezení výroby elektrické energie během horkých dnů a zároveň se prodlužuje životnost střídače.

Upozornění: Chlazení bude fungovat správně pouze v případě, že je správně nainstalováno a připojeno k elektrické síti. Pokud není chlazení správně nainstalováno nebo připojeno, může naopak zvýšit teplotu střídače, což povede ke snížení jeho efektivity. Po montáži pravidelně ověřujte, zda je chlazení v provozu. V případě odpojení chlazení ze sítě jej okamžitě demontujte.

Montáž

1. **Příprava:** Vypněte napájení střídače i chlazení před zahájením montáže.
 2. **Instalace:**
 - Podsunutí chlazení pod střídač a nasazení na spodní konce žeber střídače.
 - Zajištění chlazení pomocí šroubku na boku.
 - Čidlo protáhněte ze strany střídače a umístěte na žebro doprostřed střídače. Následně se nasadí v zadní části a posune dopředu. Ujistěte se, že je čidlo správně orientováno podle označení "R/L".
 3. **Demontáž:** Tento proces proveďte v opačném pořadí.
-

Údržba a čištění

Chlazení nevyžaduje pravidelnou údržbu, nicméně je doporučeno provádět čištění jednou ročně.

- **Čištění:**
Používejte pouze jemně navlhčený hadřík. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky ani chemická rozpouštědla, která by mohla poškodit povrch zařízení. Čištění je možné provádět pouze u chlazení, které bylo odpojeno od elektrické sítě a demontováno ze střídače.
-

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmí být likvidovány s běžným odpadem. Po uplynutí doby životnosti produktu jej prosím likvidujte v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpady.

Záruka

Na tento produkt poskytujeme **24měsíční záruku**. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:

- Převážných poškození
- Neodborného zacházení
- Změn provedených třetími osobami
- Poškození způsobeného vnějšími vlivy (blesk, požár, zemětřesení apod.)
- Škod způsobených po uplynutí záruční doby

Výrobce:

Matěj Vračko, Kácov 272, 28509

IČO: 19400641

Web: www.vracko3d.cz

Email: info@vracko3d.cz

Tel: 725 353 774