

Návod k nastavení termostatu pro chlazení

Tento návod vás provede krok za krokem při nastavování termostatu pro chlazení. Postupujte podle jednotlivých kroků, abyste správně nastavili požadované hodnoty.

1. Základní ovládání tlačítek

- **SET:**
 - Slouží k vstupu do nastavení, potvrzení volby (P0, P1, P2, P3) a ukončení výběru.
 - **Nahoru:**
 - Slouží k zvyšování teploty a změně volby směrem nahoru.
 - **Dolů:**
 - Slouží k snižování teploty a změně volby směrem dolů.
-

2. Nastavení parametrů termostatu

P0 – Nastavení teploty pro zapnutí chlazení

- **Popis:** Tento parametr určuje teplotu, při které se termostat zapne a aktivuje chlazení.
- **Výchozí hodnota:** 40 °C.
- **Postup nastavení:**
 1. Stiskněte tlačítko **SET** pro vstup do nastavení.
 2. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte možnost **P0**.
 3. Po výběru volby stiskněte tlačítko **SET** pro potvrzení výběru.
 4. Nastavte požadovanou teplotu (například 40 °C) pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů**.
 5. Po nastavení teploty potvrďte volbu stiskem tlačítka **SET**.

P1 – Nastavení teploty pro vypnutí chlazení

- **Popis:** Tento parametr určuje teplotu, při které se termostat vypne a přestane chlazení.
- **Výchozí hodnota:** 35 °C.
- **Postup nastavení:**
 1. Stiskněte tlačítko **SET** pro vstup do nastavení.
 2. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte možnost **P1**.
 3. Po výběru volby stiskněte tlačítko **SET** pro potvrzení výběru.
 4. Nastavte požadovanou teplotu (například 35 °C) pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů**.
 5. Po nastavení teploty potvrďte volbu stiskem tlačítka **SET**.

P2 – Nastavení korekce teploty (offset)

- **Popis:** Tento parametr umožňuje upravit měřenou teplotu. Pokud termostat ukazuje teplotu např. o 5 °C nižší, než je reálná hodnota, lze tuto korekci nastavit.
- **Výchozí hodnota:** 0 °C.
- **Rozsah hodnot:** ± 10 °C.
- **Postup nastavení:**
 1. Stiskněte tlačítko **SET** pro vstup do nastavení.
 2. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte možnost **P2**.
 3. Po výběru volby stiskněte tlačítko **SET** pro potvrzení výběru.
 4. Nastavte požadovanou korekci teploty (například +5 °C) pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů**.
 5. Po nastavení korekce potvrďte volbu stiskem tlačítka **SET**.

P3 – Nastavení zpoždění sepnutí chlazení

- **Popis:** Tento parametr umožňuje nastavit zpoždění při aktivaci chlazení. **Doporučuje se nepoužívat.**
- **Výchozí hodnota:** 0 minut.
- **Rozsah hodnot:** 0–10 minut.
- **Postup nastavení:**
 1. Stiskněte tlačítko **SET** pro vstup do nastavení.
 2. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte možnost **P3**.
 3. Po výběru volby stiskněte tlačítko **SET** pro potvrzení výběru.
 4. Nastavte požadovanou hodnotu zpoždění (pokud to není potřeba, doporučujeme nastavit 0 minut).
 5. Po nastavení potvrďte volbu stiskem tlačítka **SET**.

3. Kontrolka OUT

- **Popis:** Kontrolka **OUT** signalizuje stav termostatu:
 - **Rozsvícená kontrolka** znamená, že termostat (chlazení) je aktivní a chlazení probíhá.
 - **Zhasnutá kontrolka** znamená, že chlazení je vypnuto.

4. Paměť termostatu

Nastavené hodnoty se ukládají do vnitřní paměti termostatu. To znamená, že i po odpojení napájení zůstanou nastavené parametry uchovány.

Příklad nastavení:

1. **P0:** Nastavení teploty pro zapnutí chlazení – nastavte 40 °C.
2. **P1:** Nastavení teploty pro vypnutí chlazení – nastavte 35 °C.
3. **P2:** Korekce teploty – nastavte korekci např. na +5 °C, pokud je měření příliš nízké.
4. **P3:** Zpoždění sepnutí – nastavte na 0 minut (pokud není potřeba zpoždění).

Pokud máte jakékoliv problémy nebo otázky týkající se nastavení termostatu, kontaktujte nás.